

Para a empresa e o consumidor que já tem um de nossos filtros, queremos nesta oportunidade parabenizá-lo pela aquisição, e temos a certeza que você investiu corretamente no bem estar de todas as pessoas que irão usufruir do FILTRO PWS.

Antes da instalação

- a) O filtro deverá ser posicionado frontalmente na posição vertical.
- b) A entrada de água deverá ser pelo lado esquerdo (Ref.2) e a saída (já filtrada) pelo lado direito (Ref.4).
- c) Antes de fixá-lo junto à parede, verificar se o indicador de operação (ponto vermelho do registro - Ref.1), encontra-se posicionado no lado esquerdo do ponto de entrada (Ref.2), caso contrário é necessário colocar no local exato, girando-o em qualquer sentido até ficar no ponto para filtrar.

Na instalação

- a) Antes de demarcar ou perfurar a parede onde será fixado o filtro, certifique-se da existência de tubulação elétrica ou hidráulica, a fim de evitar transtornos ou acidentes (vazamentos ou choques).
- b) Para instalar o filtro PWS, não é necessário quebrar paredes, pois o mesmo é provido de suportes e bases próprias (Ref.5). Fixe-o junto ao ponto mais próximo da rede hidráulica.
- c) Após o filtro fixado na parede, introduza a mangueira (tubo polietileno atóxico) no ponto de saída da rede hidráulica, conectando-o ao ponto de entrada do filtro (Ref.2) sem esquecer das abraçadeiras metálicas para evitar vazamentos.

RETROLAVAGEM = LIMPEZA PERIÓDICA

- a) Soltar o dreno (bico central - Ref.3) girando-o à esquerda pelo menos três giros por completo.
 - b) Bater seguidamente no corpo do filtro (parte branca - Ref.8) com martelo de borracha, para que a sujeira e detritos retidos no filtro sejam deslocados internamente.
- OBS.: Nunca bater nas tampas superior e inferior do filtro (Ref. 6 e 7).
- c) Introduzir uma mangueira no dreno (Ref.3) para facilitar a saída da água ou colocar um recipiente (balde) junto ao dreno para coleta da água que sairá do filtro.
 - d) Em seguida girar o registro (Ref.1) no sentido anti-horário, até que o indicador de operação (ponto vermelho) fique centralizado no ponto de saída (bico central - Ref.3) onde a água com sujeira começará a sair.
 - e) Ao mesmo tempo em que a água suja estiver saindo, bater seguidamente no corpo do filtro (Ref.8) por mais 15 segundos, e quando começar a sair água limpa (aproximadamente 30 segundos), o filtro estará totalmente limpo de impurezas.
 - f) Retorne o registro (Ref.1) na posição inicial, girando-o no sentido horário até ficar na posição de filtragem (Ref.2).
 - g) Feche o dreno (bico central - Ref.3) girando-o seguidamente no sentido horário até estar totalmente fechado.

- h) As retrolavagens deverão ser efetuadas semanalmente ou de acordo com a qualidade da água fornecida por períodos menores. O vendedor técnico fará a orientação correta.

Orientação

Após a limpeza do filtro (acima) deixar a água escorrer por alguns instantes e o filtro estará limpo e pronto para uso. Encha um copo transparente com água filtrada e leve-o contra a luz ou claridade, e certifique-se de que a água está isenta de quaisquer impurezas.

Caso exista alguma anormalidade entre em contato com o representante ou contate direto o fabricante.

Garantia

A nota fiscal será sempre a sua garantia. No caso de reclamações favor mencionar o número e data de aquisição.

Na data da instalação do filtro a garantia normalmente fornecida é de 12 MESES (1 ANO) desde que se efetue a limpeza periódica, ou salvo, a qualidade da água fornecida estar fora dos parâmetros normais de fornecimento de água potável, este prazo de garantia poderá ser alterado por tempo inferior ao acima estipulado.

