



**a saúde de sua  
família depende da  
qualidade da água  
que você bebe**



## Filtros PWS

Visite-nos na Internet:  
[www.filtropws.com.br](http://www.filtropws.com.br)

E-mail:  
[atendimento@filtropws.com.br](mailto:atendimento@filtropws.com.br)

Ligue já:  
**(11) 4427.4599**

lightseed.com.br



## Manual Filtro PWS-PLUS



## Montagem

a) Demarcar o local na parede através do gabarito (placa de fundo) onde o filtro será instalado.

b) Anexar o filtro à placa e fixa-lo na parede, observando a seta indicativa.

c) Conectar a ligação do ponto de água (parede ou pia ao ponto de entrada do filtro sempre do lado esquerdo)

*OBS - Antes de fechar o gabinete, verificar se não existe vazamentos (na torneira, registro e entrada).*

d) Encaixar o gabinete através do lado da torneira (direito), pressionando no sentido de que a torneira e registro fiquem em seus encaixes respectivos.

e) Após o encaixe, colocar os parafusos (03) no gabinete.

f) Parafusar o registro do volante.

*OBS - todas as peças para a montagem do filtro (kit) acompanham o produto.*



## Desmontagem

a) Retire o lacre do volante da torneira

b) Retire o parafuso que fixa o volante ao registro

c) Desloque o volante no sentido externo ate sair completamente.

d) Soltar os parafusos (03) que fixam o gabinete á placa.

e) Feito isso deslocar o gabinete (com cuidado) pelo lado onde está embutido a torneira e o volante pressionando com um leve toque para fora que a mesma se deslocará.

f) Com a retirada do gabinete ficará o elemento filtrante fixado na placa e na parede.



## Retrolavagem

### Como efetuar a limpeza do elemento filtrante



a) Girar o manipulô (Ref.1) colocando o ponto vermelho situado na entrada (Ref.2) e colocar no lado da torneira (Ref.3).

b) Em seguida bater levemente no corpo (Ref.4) para que as sujeiras e detritos seja deslocados internamente.

*OBS - Nunca bater nas tampas Superior e Inferior (Ref.5 e 6).*

c) Ao abrir a torneira coloque um recipiente embaixo para a coleta da água que irá sair suja, continuar batendo no elemento filtrante (Ref.4) até que a água esteja completamente limpa.

d) Após a limpeza do filtro, feche a torneira, retorne o manipulô (Ref.3) na posição inicial (Ref.2) girando-o no sentido horário.

e) Após esta operação abrir a torneira e deixar a água escorrer por 20 segundos e o filtro estará pronto para ser usado.

*As limpezas devem ser efetuadas a cada 6 meses.*